התחל כאן





משתמשים בכבל **USB:** אל תחבר את כבל ה**-USB** עד שמדריך זה ינחה אותך לעשות זאת, אחרת התוכנה לא תותקן כהלכה.

השתמש במדריך זה כדי להגדיר את החומרה וכדי לחבר את ה-HP all-in-one למחשב או לרשת. אם אתה נתקל בבעיות במהלך ההתקנה, ראה **פתרון בעיות** בסעיף האחרון.

הסר את כל הסרטים



אתר את הרכיבים







בל Ethernet (קצה רחב)





*USB כבל



כבל מתח ומתאם

מחסניות

הדפסה




מדריך למשתמש ומדריך רשת

תקליטור

Windows

תקליטור

Macintosh



תכולת האריזה שלך עשויה להיות שונה. ציוד נוסף הנחוץ להגדרת הרשת מצוין בהמשך במדריד זה.




כיסוי לוח הבקרה (עשוי להיות מחובר)



חבר את כיסוי לוח הבקרה (אם אינו מחובר כבר)

א הנח את כיסוי לוח הבקרה מעל להתקן.

ב לחץ על הכיסוי בחוזקה מכל הצדדים, כדי להדקו במקומו.




כיסוי לוח הבקרה צריך להיות מחובר כדי שה–HP all-in-one יפעל!

הרם את הצג הגרפי הצבעוני



להצגה מיטבית, הסר את הסרט המגן מהצג.

טען נייר לבן רגיל




П

חבר את כבל המתח והמתאם



8

חבר את כבל הטלפון המצורף



חבר קצה אחד של כבל הטלפון המצורף ליציאת. הטלפון שמשמאל **(1-LINE)** ואת הקצה השני לשקע בקיר.

כדי לחבר משיבון, עיין בפרק **הגדרת הפקס** במדריך למשתמש. כדי להשתמש בכבל טלפון אחר, עיין בפרק **מידע פתרון בעיות** במדריך למשתמש.

9

לחץ על הלחצן הפעלה והגדר את התצורה





א לאחר שתלחץ על הלחצן **הפעלה**, הנורית הירוקה תהבהב ולאחר מכן תאיר ברצף. תהליך זה יכול להימשך עד דקה.

ב המתן לבקשה לבחירת השפה. השתמש בלחצני החיצים כדי לבחור את השפה שלך, לחץ על **OK** (אישור) ולאחר מכן אשר את הבחירה. השתמש בלחצני החיצים כדי לבחור את המדינה/אזור שלד, לחץ על **OK** (אישור) ולאחר מכן אשר את הבחירה.

10

פתח את דלת הגישה






א הרם את דלת הגישה.

ב לחץ כלפי מטה והרם את התפסים הירוקים והשחורים שבתוך ה-HP all-in-one.



הסר את הסרט משתי המחסניות



משוך את הלשונית הוורודה כדי להסיר את הסרט **משתי** מחסניות ההדפסה.




אל תיגע במגעים בעלי צבע הנחושת ואל תדביק את הסרט חזרה על המחסניות.

12

הכנס את מחסנית ההדפסה של שלושת צבעים


ודא שההתקן **פועל** לפני שתמשיך.

- **א** אחוז את מחסנית ההדפסה של **שלושת הצבעים** עם התווית של HP כלפי מעלה.
 - ב הנח את מחסנית ההדפסה של שלושת הצבעים מול החריץ השמאלי.
- **ג** דחוף את המחסנית בחוזקה לתוך החריץ, עד שתיעצר.




13

הכנס את מחסנית ההדפסה השחורה




- **א** אחוז את מחסנית ההדפסה **השחורה** עם התווית של HP כלפי מעלה.
- **ב** הנח את מחסנית ההדפסה **השחורה** מול החריץ **הימני**.
- **ג** דחוף את המחסנית בחוזקה לתוך החריץ, עד שתיעצר.
- ד דחוף את התפסים כלפי מטה כדי לסגור אותם ולאחר מכן סגור את דלת הגישה.



גודלן של מחסניות ההדפסה עשוי להיות שונה.

ישר את מחסניות ההדפסה





היישור עשוי להימשך מספר דקות.

ב לאחר הדפסת העמוד, היישור מסתיים. בדוק את המצב בצג הגרפי הצבעוני ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

מחזר או השלך את עמוד היישור.

15

הפעל את המחשב שלך



א הפעל את המחשב, היכנס למערכת במקרה הצורך והמתן להופעת שולחן העבודה.

ב סגור את כל התוכניות הפתוחות.

בחר סוג חיבור אחד (א, ב, או ג)

א': חיבור USB



השתמש בסוג חיבור זה אם ברצונך לחבר את ההתקן ישירות למחשב. **(אל תבצע את החיבור עד שהתוכנה תנחה אותך לעשות זאת).**

ציוד נדרש: .כבל USB.

עבור חיבור USB, עבור לסעיף א' לקבלת הוראות.


(קווית) Ethernet ב': רשת



השתמש בסוג חיבור זה אם ברצונך לחבר את ההתקן לרשת באמצעות חיבור Ethernet.

ציוד נדרש: ציוד נדרש רכזת/נתב/מתג וכבל Ethernet.

עבור חיבור באמצעות כבל Ethernet, עבור לסעיף ב' לקבלת הוראות.




ג': סעיף גחיבור (נקודת גישה)



השתמש בסוג חיבור זה אם ברצונך לחבר בין ההתקן לרשת באמצעות חיבור אלחוטי (3 802.1 מסוג b או

מחייב רכזת או נקודת גישה אלחוטית.*





*אם אין לך נקודת גישה, אך ברצונך לחבר את המחשב האלחוטי שלך להתקן, עיין בפרק **חיבור לרשת אלחוטית ללא נקודת גישה** במדריך הרשת.

אם אינך מחבר את ההתקן למחשב או לרשת, המשך אל הפרק **הגדרת הפקס** במדריך למשתמש.




שניף א׳: חיבור USB


18

הכנס את התקליטור הנכון

משתמשי Windows:




- א הכנס את התקליטור של ה-HP all-in-one עבור
- **ב** פעל על–פי ההנחיות שעל–גבי המסך.
- ג במסך Connection Type (סוג החיבור), הקפד לבחור באפשרות באפשרות computer הבא.



אם מסך ההתחלה לא מופיע, לחץ פעמיים על **המחשב שלי**, לחץ פעמיים על הסמל **CD-ROM** (תקליטור) ולאחר מכן לחץ פעמיים על **setup.exe**.

משתמשי Macintosh.



הכנס את התקליטור של ה–HP all-in-one עבור **Macintosh**. עבור אל העמוד הבא לפני התקנת התוכנה.


חבר את כבל ה-**USB**

משתמשי Windows:

א ייתכן שיהיה עליך להמתין מספר דקות לפני שתראה את הבקשה על המסך לחיבור כבל ה-USB. לאחר הופעת הבקשה, חבר את כבל ה–USB ליציאה בגב ה-HP all−in−one ולאחר מכו ליציאת HP all-in−one במחשב.



אם אינך רואה מסך זה, ראה **פתרון בעיות** בסעיף האחרון.







ב פעל על–פי ההנחיות שעל–גבי המסך כדי להשלים את המסכים **Fax Setup Wizard** את המסכים הפקס) ו-**Sign up now** (הירשם כעת).

:Macintoshישחחשח

א חבר את כבל ה-USB מהמחשב ליציאת ה-USB שבגב ההתקו.



- ב לחץ פעמיים על הסמל HP All-in-One Installer ב
- ג הקפד להשלים את כל המסכים, לרבות Setup התקנה). עליך לבחור (מסייע ההתקנה). עליך לבחור באפשרות **USB**. כמו כן, עליך ללחוץ על הלחצן Print Center (מרכז ההדפסה) כדי להוסיף את ה-HP all-in-one לרשימת המדפסות שלך.





עבור לשלב 17 בעמ' 14.




סעיף ב׳: רשת Ethernet (קווית)

12


דבר את כבל ה-Ethernet

Я

- א הוצא את התקע הצהוב מגב ההתקן.
- בגב Ethernet ליציאת ה–Ethernet שבגב בחבר קצה אחד של כבל ה–Ethernet שבגב המכשיר.
- ג. אם Ethernet לרכזת/נתב/מתג. אם דבר את הקצה השני של כבל ה–Ethernet לרכוש כבל ארוך יותר. הכבל לא ארוך מספיק, באפשרותך לרכוש כבל ארוך יותר.



ב




חשוב: אל תחבר את כבל ה–Ethernet למודם כבלים. .נחוצה לך רשת פעילה .אם חיברת כבר את כבל ה–USB, אל תחבר את כבל ה–Ethernet.




7

בחר את התקליטור הנכון

משתמשי Windows:




- א הכנס את התקליטור של ה–HP all-in-one עבור Windows.
 - ב פעל על–פי ההנחיות שעל–גבי המסך.
- ג במסך Connection Type (סוג החיבור), הקפד לבחור באפשרות through the network (דרך הרשת). פעל על–פי ההנחיות שעל–גבי המסד.
 - **ד** עליך לקבל את שתי הודעות חומת האש, אחרת תיכשל ההתקנה.



אם מסך ההתחלה לא מופיע, לחץ פעמיים על **המחשב שלי**, לחץ פעמיים על הסמל **CD-ROM** (תקליטור) ולאחר מכן לחץ פעמיים על s**etup.exe**.

משתמשי Macintosh



- א הכנס את התקליטור של ה–HP all-in-one עבור **Macintosh**.
- ב לחץ פעמיים על הסמל HP All-in-One ב לחץ פעמיים.
 Installer



ג הקפד להשלים את כל המסכים, לרבות אחכל המסכים, לרבות אחלים את כל המסכים, לרבות Assistant (מסייע ההתקנה). עליך ללחוץ על באפשרות TCP/IP. כמו כן, עליך ללחוץ על הלחצן Print Center (מרכז ההדפסה) כדי להוסיף את ה-HP all-in-one לרשימת המדפסות שלך.





סעיף ג': סעיף גחיבור (נקודת גישה)

11

כתוב את המידע הנדרש

בשלב הבא, תתבקש להזין מידע אודות הרשת האלחוטית. כתוב את המידע כאן לשם עיון מהיר.

:מידע

שם הרשת (נקרא גם) SSID:

סיסמה או מפתח של WEP/WPA (אם נדרש):

אם אין ברשותך מידע זה, עיין בתיעוד המצורף לנקודת הגישה האלחוטית שלך.

2,

הזן מידע בלוח הבקרה



א בלוחהבקרהשלההתקןלחץעלהלחצן Setup (הגדרה).

(רשת). Network לכניסה לתפריט לכניסה לכניסה ב לחץ על $oldsymbol{1}$

ג כאשר התפריט Network מופיע, לחץ על **4** עבור האפשרות Network כאשר התפריט Setup Wizard (אשף הגדרה אלחוטית). רשימה של הרשתות שזוהו מופיעה בתצוגה. הרשתות עם האותות החזקים ביותר מוצגות ראשונות.

OK סמן את שמה של הרשת שרשמת בשלב גו ולאחר מכן לחץ על **New** (אישור). (אם הרשת שלך לא כלולה ברשימה, בחר באפשרות **Network** (שם הרשת). ודא **Network Name** (שם הרשת). ודא שאין מכשולים בין נקודת הגישה ל-HP all-in-one).

או את WEP או הרשת שלך מוצפנת, תתבקש להזין את מפתח ה-WEP או את סיסמת ה-WPA. הן המפתח והן הסיסמה הם תלויי–רישיות. ראה **הצגת עצותלגבי המקלדת** מימין.

ו פעלעלפיההנחיותהמופיעותבתצוגה. אם החיבור מצליח, עבור אל העמוד הבא. אם החיבור נכשל, ראה **פתרון בעיות** בסעיף האחרון.

הצגת עצות לגבי המקלדת:

לבחירה: השתמש בלחצני החצים כדי לסמן ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

לתיקון טעויות: בחר Clear לתיקון (נקה)


עבור אותיות קטנות: בחר abc

עבור מספרים: בחר 123

כשתסיים: סמן את האפשרות Done (סיום) ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).

בחר את התקליטור הנכון

משתמשי Windows:




- HP all-in-one א הכנס את התקליטור של ה-**Windows**.
 - ב פעל על–פי ההנחיות שעל–גבי המסך.
- ג במסך Connection Type (סוג החיבור), הקפד לבחור באפשרות through the network (דרך הרשת). פעל על–פי ההנחיות שעל–גבי המסך.
 - **ד** עליך לקבל את שתי הודעות חומת האש, אחרת תיכשל ההתקנה.



אם מסך ההתחלה לא מופיע, לחץ פעמיים על **המחשב שלי**, לחץ פעמיים על הסמל **CD-ROM** (תקליטור) ולאחר מכן לחץ פעמיים על **setup.exe**.

משתמשי Macintosh



- א הכנס את התקליטור של ה-HP all-in-one עבור **Macintosh**.
- ב לחץ פעמיים על הסמל HP All-in-One ב לחץ פעמיים.



ג הקפד להשלים את כל המסכים, לרבות את כל המסכים, לרבות החקנה). עליך לבחור מסייע ההתקנה). עליך לבחור באפשרות TCP/IP. כמו כן, עליך ללחוץ על הלחצן Print Center (מרכז ההדפסה) כדי להוסיף את ה–HP all-in-one לרשימת המדפסות שלך.







כאשר תראה את המסך **Congratulations!** (ברכות) תוכל להתחיל להשתמש ב–HP all–in–one. עיין במדריך למשתמש ובעזרה שעל המסך כדי להתחיל.

אם יש לך מחשבים נוספים ברשת, עבור אל השלב הבא.



אם אינך משתמש

עצות:






כדי למנוע מנייר לעוף ממגש הפלט, משוך ולאחר מכן סובב את מאריך מגש הפלט.

18

הגדר מחשבים נוספים (אופציונלי)

בכל אחד מהם.

המחשב לרשת).



פעל עלפי ההנחיות שעלגבי המסך. הקפד לבחור בסוג החיבור שבין הרשת ל–HP all-in-one שברשותך (ולא בסוג החיבור שבין

אם יש לך מחשבים נוספים ברשת, התקן את תוכנת HP all-in-one

www.hp.com/support

פתרון בעיות

בעיה: אתה מנסה להגדיר חיבור אלחוטי דרך לוח הבקרה וההתקן לא מתחבר לרשת

בנקודת הגישה הפעל את אפשרויות רשת השידור ובטל את שם השידור השקט.

הזז את נקודת הגישה קרוב יותר אל ה-HP all-in-one וודא שאין מכשולים.

כבה את נקודת הגישה המתן 30 שניות ולאחר מכן הפעל אותה שוב.

ודא שהזנת את מצב התקשורת האלחוטית ואת סוג האימות הנכון.

ראה שלבים ג1 עד ג3. עיין במדריך הרשת לקבלת פרטים נוספים ומידע אודות פתרון בעיות.



בעיה: ההודעה Printer Not Found (המדפסת לא נמצאה) מופיעה.

תחילה ודא שיש חיבור פעיל עם ההתקן. בדוק אם בצג הגרפי הצבעוני מופיע סמל. אם אינך רואה סמל, חזור לסעיף של סוג החיבור שלך (ב או ג).

אם יש חיבור פעיל, נסה לבצע את הפעולות הבאות:

כבה את ההתקן, המתן 30 שניות והפעל אותו שוב.

נסה לנתק את חומת האש שלך באופן זמני.

משתמשי רשת קווית (Ethernet) – ודא שהכבלים שלך מחוברים. בדוק את הכבל בין הנתב וההתקן. בדוק את הכבל בין המחשב וההתקן.

ודא שכרטיס ה–LAN מותקן כהלכה.

עיין במדריך הרשת לקבלת מידע נוסף.



עיין במדריך הרשת לקבלת מידע מעמיק אודות פתרון בעיות ומידע הגדרה נוסף.



פתרון בעיות



Q3452-90227


בעיה: ההודעה Remove and check print cartridges (הוצא את מחסניות ההדפסה ובדוק אותן) מופיעה לאחר הכנסת מחסניות ההדפסה.





בעיה: הנייר נתקע.

פעולה: הוצא את דלת הגישה האחורית ומשוך בעדינות את הנייר כלפי חוץ. כבה את ההתקן ולאחר מכן הפעל אותו מחדש. טען את הנייר שוב.



בעיה: לא ראית את המסך המנחה אותך לחבר את כבל ה–USB.

עיין מחדש. עיין **Windows** עבור HP all-in-one פ**עולה:** הוצא את תקליטור בסעיף א.



בעיה: המטך Microsoft Add Hardware (הוטפת חומרה של מופיע.

פעולה: לחץ על Cancel (ביטול). נתק את כבל ה–USB והכנס את תקליטור (שולה: לחץ על Windows עיין בסעיף א.



בעיה: המסך Device Setup Has Failed To Complete (התקנת ההתקן נכשלה) מופיע.



פעולה: ודא שכיסוי לוח הבקרה מחובר כהלכה. נתק את HP all-in-one וחבר אותו שוב. בדוק את כל החיבורים. ודא שכבל ה-USB מחובר למחשב. אין לחבר את כבל ה-USB למקלדת או לרכזת שאינה מחוברת לחשמל. עיין בסעיף א.



בעיה: תוכנת Macintosh לא מותקנת.

פעולה: ודא שכבל ה–USB מחובר למחשב, לפני שתתקין את התוכנה. אין לחבר את כבל ה–USB למקלדת או לרכזת שאינה מחוברת לחשמל. עיין בסעיף א'. עבור בעיות בתוכנת הרשת, עיין במדריך הרשת.

